


ROLLLADEN-/JALOUSIESCHALTER



Der Rollladen-/Jalousieschalter* wird nach modernsten technischen Gesichtspunkten gefertigt und steht unter ständiger Qualitätskontrolle.

Bitte lesen Sie die Installations - und Bedienungsanleitung genau durch, um Fehler zu vermeiden und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

* Im weiteren Text Jalousieschalter genannt

Allgemeine Beschreibung:

Der Mikroprozessor gesteuerte Jalousieschalter ist einsetzbar zur Steuerung von motorbetriebenen Rolläden und Jalousien mit Endlagschalter (230 V / 50 Hz-Motoren). Die manuelle Auf / Ab / Stop - Funktion erfolgt durch einfaches Antippen der Tasten. Durch die 50 x 50 mm Zentralplatte nach DIN 49075 kann er mit den entsprechenden Zwischenrahmen in nahezu alle gängigen Schalterprogramme integriert werden.

Externe Eingänge: Nebenstellenbetrieb, Gruppenbildung

An die Eingänge „Extern ↑“ und „Extern ↓“ können alle Arten von 230V - Signalgebern angeschlossen werden, wie z.B. Taster, Zeitschaltuhren, Dämmerungsschalter, Windsensoren, etc.

Es muß immer der gleiche L- Leiter aufgeschaltet werden der auch am Jalousieschalter angeschlossen ist.


Es besteht die Möglichkeit mehrere Jalousieschalter durch einfache Parallelschaltung der externen Eingänge zu einer Gruppe zusammenzufassen. Diese Gruppen können dann z.B. mit Tastern, Zeitschaltuhren oder ebenfalls einem Jalousieschalter zusätzlich zentral gesteuert werden (Bild 2 und 4). Da auch länger anliegende Signale wie ein kurzer Impuls ausgewertet werden, werden keine anderen Funktionen blockiert. Dadurch ist es möglich auch handelsübliche Signalegeber mit größerer Signaldauer (z.B. Zeitschaltuhren, meist kürzeste Schaltzeit 1 Min.) an diese Eingänge anzuschließen.

Technische Daten:

Nennspannung:	230 V~, +/-10%, 50 Hz
Schaltleistung:	max. 750 VA
max. Fahrzeit:	180 s


Installations - und Sicherheitshinweise:

- Der Einbau des Jalousieschalters ist in alle handelsüblichen Unterputzdosen mit Ø 60mm möglich und zur Verwendung mit 50x50mm Zentralplatten nach DIN 49075 vorgesehen
- Pro Jalousieschalter darf nur ein Motor angeschlossen werden (Hinweise des Motorenherstellers beachten). Für den Anschluß mehrerer Motoren an den Jalousieschalter geeignete Trennrelais verwenden.
- An den Eingängen „Extern ↑“ und „Extern ↓“ muß immer die gleiche Phase angeschlossen werden wie am Anschluß "L". Die maximale Leitungslänge an diesen Eingängen sollte 100m nicht überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der Jalousien keine Personen bzw. Gegenstände befinden
- Bei elektronischen Rohrmotoren die Hinweise des Herstellers zur Einstelleitung beachten



Montage

- Strom abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Gerät nach Anschlussbildern anschließen (Abisolierlänge der Drähte 8 mm)
- Gerät in der UP-Dose über Befestigungskralle o. Schrauben befestigen
- Abdeckrahmen, Zwischenrahmen und Zentralplatte aufschrauben
- Linse aufstecken
- Strom einschalten



Mit den beiliegenden unterschiedlich langen Zapfen können Höhendifferenzen durch Putze oder Tapeten (Tapetenausgleich) oder die durch Verwendung verschiedener Schalterprogramme entstehende Höhendifferenzen ausgeglichen werden. Die Tasten sollen sich maximal 1mm tief eindrücken lassen.

Hilfe bei Störungen:


Auftretender Fehler:	Mögliche Ursachen / Abhilfe:
Die Jalousien fahren beim Betätigen der Tasten ↑ und ↓ in die falsche Richtung	<ul style="list-style-type: none"> Motoranschlüsse falsch, tauschen sie die Anschlüsse an den Ausgängen "Motor ↑" und Motor ↓"
Die Jalousien fahren beim Betrieb über die externen Eingänge in die falsche Richtung	<ul style="list-style-type: none"> Tauschen sie die Anschlüsse an den Eingängen "Extern ↑" und "Extern ↓"
Die Jalousie fährt nicht	<ul style="list-style-type: none"> Der Jalousiemotor ist durch einen vorangegangenen Betrieb zu warm geworden, (der Thermoschutz des Motors hat ausgelöst) - einige Minuten warten Die Netzspannung fehlt - Sicherung überprüfen Der Jalousiemotor ist defekt - austauschen Der Jalousieschalter ist defekt - austauschen

Sollte durch Störungen aus dem Netz (z.B. durch Schaltvorgänge) die Funktion des Gerätes kurzzeitig beeinträchtigt werden, stoppt ein eventuell gerade ausgeführter Fahrbetrieb. Anschließend ist wieder normaler Betrieb möglich.

Bedienung des Jalousieschalters:

Gewünschte Funktion:	Was ist zu tun:	Erklärung:
1. Jalousie "Auf" ↑ oder "Ab" ↓ fahren	<p>① Ein Drücken der jeweiligen Taste bewirkt, dass die Fahrzeit ausgelöst wird und die Jalousie in Ihre Endlage fährt (Stop erfolgt durch die Einstellung der Endschalter des Motors) Die maximale Fahrzeit beträgt 180 Sekunden. Danach werden die Antriebe spannungsfrei geschaltet</p> <p>② Signal auf den jeweiligen Eingang schalten</p>	Manuelle Befehle an den Tasten ↑ und ↓ haben immer Vorrang vor Signalen an den Eingängen "Extern ↑" oder "Extern ↓".
2. Fahrende Jalousie stoppen	<p>① Kurzes Betätigen einer beliebigen Taste ↑ oder ↓</p> <p>② Signal an den entgegengesetzten externen Eingang anlegen</p>	D.h. eine z.B. in ↓ - Richtung fahrende Jalousie kann nur durch ein Signal an "Extern ↑" gestoppt werden

Bild 1: Einzelsteuerung einer Jalousie



(1) Jalousieschalter

(M) Jalousiemotor

(X) Abzweigdose






Bild 2: Mit Jalousieschalter 1 kann zentral eine Gruppe von beliebig vielen weiteren Geräten gesteuert werden. Die Jalousieschalter 2 und 3 steuern einzeln vor Ort.



(1) Jalousieschalter

(M) Jalousiemotor


(X) Abzweigdose



(1) Jalousieschalter

(M) Jalousiemotor

(X) Abzweigdose



(1) Jalousieschalter

(M) Jalousiemotor

(X) Abzweigdose




Bild 3: Zusätzliche Steuerungsmöglichkeit des Jalousieschalters durch eine oder mehrere Nebenstellen. Die Jalousie kann von jeder Stelle betätigt werden.

(1) Jalousieschalter

(2) Jalousietaster

(M) Jalousiemotor

(X) Abzweigdose






Bild 4:
Steuerung über zwei oder mehrere Stockwerke.

Jalousieschalter 1 steuert zentral eine Gruppe von beliebig vielen weiteren Geräten, auch über mehrere Zimmer. Die Jalousieschalter 2 und 3 können einzeln vor Ort betätigt werden. Über den Jalousietaster (Zentrale) im Erdgeschoss lassen sich alle Jalousieschalter zentral




Bild 5 Der Jalousieschalter folgt jedem Befehlsgeber, der ein 230V~ Signal an die Eingänge „Extern ↑“ und „Extern ↓“ liefert

